

863 Koodvõti



863 Märkutuli kootvõtme pesa



862 Märkutuli PIN koodi lüliti

Õnnitleme teid kõrgekvaliteedilise uue põlvkonna Gemini autoalarmi ostu puhul. Tähtsamad uuendused töökindluse ja efektiivsuse tagamiseks on: väikese gabariidiga alarmi keskus; veekindel sireen; uue põlvkonna mikroprotsessoritehnoloogia tagab eriti väikese volutarbe; veekindla kaugjuhtimispuldi ja koodvõtme kodeerimissüsteem baseerub mikroprotsessoritehnoloogial. Kasutatav koodisüsteem on mitme muutujaga ning erinevate koodide arv on 4'294'967'296, mis tagab kaitse koodide salvestamise ja skaneerimise eest; puudub alarmi mehhaaniline väljalülitamise võimalus.

Alarm vastab Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/5/EÜ asjakohastele põhiohule.

Sertifikaadiga on võimalik tutvuda <http://www.gemini.ee/sertifikaadid>

GARANTII

Alarmi garantiiaeg on kaks aastat. Garantiiprobleemide lahendamiseks pöörduge alarmi paigaldaja (müüja) poole. Tootja ei võta endale vastutust alarmi ning sõiduki elektrisüsteemi kahjustuste või puuduliku töö eest, kui see on tingitud alarmi valest paigaldusest või omavolilisest avamisest. Garantii kehtib täidetud garantiitalongi esitamisel, kui alarmi on kasutatud vastavalt kasutusjuhendile. Kaugjuhtimispuldi patarei ei kuulu garantiikorras vahetamisele.

GARANTIITALONG

AUTO _____
mark & kere number (kuus viimast)

ALARM _____
Seerja number

PAIGALDAJA _____
ettevõtte nimi

aadress, telefon

isik: nimi & allkiri

kuupäev


Maaletooja: Nempe OÜ GSM 505 0660
Tulika 10 GSM 510 6666
10613 Tallinn FAKS 661 0610


Tootja: Gemini Technologies S.p.A.
Via Luigi Galvani 12
21020 Bodio Lomnago (VA) Italy


GEMINI[®]
ALARM SYSTEMS


KASUTUSJUHEND


 **GEMINI 862**
 **GEMINI 863**

ALARMI AKTIVEERIMINE Alarmi aktiveerimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi (edaspidi puldi)  nupule: auto ohutuled vilguvad kaks korda ja kostub kaks helisignaali, keskluukust usulgeb auto uste lukud ning mugavustoiming sulgeb aknad ja/või katuseluugi. Alarmi aktiveerimisele järgneb ooteaeg ~35 sekundit, mille kestel märgutuli põleb pidevalt.

Alarmi aktiveerimine sireeni funktsioonita Deaktiveeritud alarmi korral lülitage sisse süüde, märgutuli süttib üheks sekundiks, märgutule põlemise ajal vajutage puldi  nupule. Aktiveerige alarm vt. "ALARMI AKTIVEERIMINE".

Lisaandurite väljalülitamine Peale alarmi aktiveerimist, vajutage ooteajal puldi  nupule, auto ohutuled vilguvad ühe korra ja märgutuli kustub sekundiks. Samaaegselt katkestatakse ka mugavustoimingu täitmine. Järgmisel aktiveerimisel lülituvad lisaandurid sisse.

OOTEAEG ja HÄIRETSÜKKEL Ooteaja lõppedes hakkab märgutuli vilkuma, andes märku alarmi täielikust häirevalmidusest. Häire ajal (~30 sekundit) töötab: sireen; vilguvad ohutuled; märgutuli põleb pidevalt. Vajutus puldi  nupule katkestab häire, kuid ei deaktiveeri alarmi. Iga anduri kohta on 8 häiretsükli ühe valvetsükli kestel. Süütesignaali tsüklite arv on piiramata.

ALARMI DEAKTIVEERIMINE Vajutage puldi  nupule, ohutuled vilguvad kolm korda, kostub kolm märgusignaali ning märgutuli kustub. Kui alarmi deaktiveerimisel vilguvad ohutuled viis korda ja kostub viis märgusignaali, on alarm andnud häiret.

Häire põhjuse määramiseks lülitage sisse auto süüde ja jälgige märgutule vilkumist. Vilkumise tsükli korratakse 5 korda.


<u>MÄRGUTULE VILKUMINE</u>	<u>HÄIRE PÕHJUS</u>
2 vilgutust	Süütesignaali
3 vilgutust	Uste avamine
4 vilgutust	Kapoti avamine või lisaandur
6 vilgutust	Ultraheliandur
8 vilgutust	Juhtmevaba magnetandur
9 vilgutust	Juhtmevaba infrapunaandur
10 vilgutust	Pinge langus
11 vilgutust	Toite katkestus




Kaugjuhtimispuldi kadumise või mittetoimimise korral on võimalik alarmi deaktiveerida mudelil 863 koodvõtmega või mudelil 862 PIN koodiga.


Koodvõtmega deaktiveerimine Avage auto uks ja asetage koodvõti pessa häiretsükli lõppemiseni, ohutuled vilguvad viis korda ja kostub viis märgusignaali.


Alarmi deaktiveerimine "PIN" koodiga Alarmi deaktiveerimiseks PIN koodiga vajutage kohe peale alarmtsükli lõppemist PIN-koodi lülitile märgutule. nelja sekundi pärast hakkab märgutuli vilkuma. Kui märgutule vilgutuste arv on võrdne PIN koodi esimese numbriga, vajutage lülitile märgutulel. Korrake seda protseduuri teise, kolmanda ja neljanda PIN koodi numbriga sisestamiseks. Peale neljanda numbriga sisestamist alarm deaktiveerub.



PROGRAMMEERITAVAD FUNKTSIOONID


 **Helisignaalid** kostuvad alarmi aktiveerimisel ja deaktiveerimisel.

 **Paanikafunktsioon.** Vajutus puldi  nupule aktiveerib häire. Häire kestab 30 sekundit. Häire ajal vajutus  nupule katkestab häire. Funktsiooni ei saa kasutada ooteajal (märgutuli põleb).

 **Kordusaktiveerimine.** Kui 35-e sekundi jooksul peale alarmi deaktiveerimist ei avata ühtegi auto ust või luuki, aktiveerub alarm uuesti automaatselt, sulgedes auto uste lukud.

 **Automaatne alarmi aktiveerimine.** Peale süüte väljalülitamist vilguvad ohutuled üks kord, märgutuli vilgub kaks korda ja kostub kaks kõrgetoonilist helisignaali. ~45 sekundi pärast aktiveerub alarm auto uste lukke lukustamata.

 **Auto otsing.** Aktiveeritud alarmi korral vajutage puldi  nupule, auto ohutuled süttivad üheks sekundiks ja kostub madalatooniline helisignaali. Funktsiooni saab kasutada aktiveeritud alarmi korral (märgutuli vilgub).

 **Hoiatusfunktsioon.** Alarmi aktiveerimisel kostub madalatooniline helisignaali, kui mõni udest ei ole suletud.

 **Lisaseadme juhtimine.** Vajutage puldi  nupule:

.....

GEMINI 862 PIN koodi muutmine

Deaktiveeritud alarmi korral:

1. avage auto uks
2. lülitage sisse süüde
3. märgutuli süttib sekundiks
4. märgutule põlemise ajal vajutage korraga aktiveerimise ja deaktiveerimise nupule kaugjuhtimispuldil
5. alarm annab kõrge- ja madalatoonilise helisignaali
6. märgutuli hakkab põlema
7. vajutage korraga aktiveerimise ja deaktiveerimise nupule kaugjuhtimispuldil
8. märgutuli kustub
9. lülitage süüde välja
10. ~4 sekundi pärast hakkab märgutuli vilkuma. Kui vilgutuste arv on võrdne soovitava PIN-koodi numbriga, vajutage lülitile märgutulel.
11. järgnevate numbrite sisestamiseks korrata punkti 10 kolm korda, s.o. kuni PIN-koodi kõik neli numbrit on sisestatud
12. peale neljanda numbri sisestamist lülitub alarm programmeerimise režiimist automaatselt välja, andes kaks kõrgetoonilise ja madalatoonilise helisignaali.

NB!

PIN koodi muutmine katkestatakse ja alarm väljub programmist, kui märgutule vilgatuste arv ületab üheksat.

GEMINI 862 PIN koodi muutmine

Deaktiveeritud alarmi korral:

1. avage auto uks
2. lülitage sisse süüde
3. märgutuli süttib sekundiks
4. märgutule põlemise ajal vajutage korraga aktiveerimise ja deaktiveerimise nupule kaugjuhtimispuldil
5. alarm annab kõrge- ja madalatoonilise helisignaali
6. märgutuli hakkab põlema
7. vajutage korraga aktiveerimise ja deaktiveerimise nupule kaugjuhtimispuldil
8. märgutuli kustub
9. lülitage süüde välja
10. ~4 sekundi pärast hakkab märgutuli vilkuma. Kui vilgutuste arv on võrdne soovitava PIN-koodi numbriga, vajutage lülitile märgutulel.
11. järgnevate numbrite sisestamiseks korrata punkti 10 kolm korda, s.o. kuni PIN-koodi kõik neli numbrit on sisestatud
12. peale neljanda numbri sisestamist lülitub alarm programmeerimise režiimist automaatselt välja, andes kaks kõrgetoonilise ja madalatoonilise helisignaali.

NB!

PIN koodi muutmine katkestatakse ja alarm väljub programmist, kui märgutule vilgatuste arv ületab üheksat.