

## GARANTII

Alarmi garantiaeg on kaks aastat. Garantiiprobleemide lahendamiseks pöörduge alarmi paigaldaja (müüja) poole. Tootja ei võta endale vastutust alarmi ning sõiduki elektrisüsteemi kahjustuste või puuduliku töö eest, kui see on tingitud alarmi valest paigaldusest või omavolilisest avamisest. Garantii kehtib täidetud garantiitalongi esitamisel, kui alarmi on kasutatud vastavalt kasutusjuhendile.

AUTO

\_\_\_\_\_

mark & kere number (kuus viimast)

ALARM

\_\_\_\_\_

seeria number

PAIGALDAJA

\_\_\_\_\_

ettevõtte nimi

\_\_\_\_\_

aadress

\_\_\_\_\_

telefon

\_\_\_\_\_

isik: nimi & allkiri

\_\_\_\_\_

kuupäev

Hulgimüüja: Nempe OÜ

Osmussaare 10, 13811 Tallinn

GSM 510 6666, FAX 661 0610

E-mail: [gemini@gemini.ee](mailto:gemini@gemini.ee)

<http://www.gemini.ee>

Tootja:

GEMINI TECHNOLOGIES S.p.A.

Via Luigi Galvani 12, 21020 Bodio Lomnago (VA), Italia



## KASUTUSJUHEND

 **GEMINI 931R12 .**

 **GEMINI 931R12P**

## ALARMI AKTIVEERIMINE

Lukustage auto uste lukud sõiduki originaal kaugjuhtimispuldi või Gemini puldinupp nr 1 (mudelil 931R12) abil. Auto ohutuled vilguvad ühe korra ja kostub üks helisignaal (kui funktsioonid on aktiveeritud), alarm aktiveerub. Alarmi aktiveerumisele järgneb ooteaeg 30 sekundit, mille möödudes on alarm täielikus häirevalmiduses. Ooteajal põleb märgutuli pidevalt, ooteaja lõppedes hakkab märgutuli vilkuma. Aktiveeritud alarm lülitab sisse häire (sireeni ja ohutuled) järgmistel põhjustel: uste, tagaluugi või kapoti avamine, liikumine salongis, auto käivitamine.

## ALARMI DEAKTIVEERIMINE

Avage auto uste lukud sõiduki originaal kaugjuhtimispuldi või Gemini puldinupp nr 2 (mudelil 931R12) abil. Auto ohutuled vilguvad kaks korda ja kostub kaks helisignaali (kui funktsioonid on aktiveeritud), alarm lülitub välja ja märgutuli kustub.

Kui deaktiveerimisel ohutuled vilguvad viis korda ja kostub viis helisignaali (kui funktsioonid on aktiveeritud), on alarm andnud häiret. Häire põhjuse määramiseks lülitage sisse auto süüde ja jälgige märgutule vilkumist. Vilgutustsüklit korratakse kolm korda.

VILKUMISTE ARV	HÄIRET PÕHJUS
2 vilgutust	süütesignaal
3 vilgutust	uste avamine
4 vilgutust	kapoti või tagaluugi lüliti
6 vilgutust	ultraheli- või lisaandur
8 vilgutust	juhtmevaba magnetandur
9 vilgutust	juhtmevaba infrapunaandur

## Alarmi deaktiveerimine "PIN" koodiga

PIN-koodiga alarmi deaktiveerimist on võimalik alustada 5-e sekundi kestel peale alarmtsükli (30sek) lõppemist. Vajutage lülitile märgutulel, 4- sekundi pärast hakkab märgutuli vilkuma. Kui märgutule vilgatuste arv on võrdne PIN koodi esimese numbriga, vajutage lülitile märgutulel. Korrake seda protseduuri teise, kolmanda ja neljanda PIN koodi numברי sisestamiseks. Peale neljanda numברי sisestamist alarm deaktiveerub.

Ohutulede vilkumine ja helisignaalid alarmi aktiveerimisel-deaktiveerimisel on programmeeritav funktsioon.

Teie autol on aktiveeritud:

- ohutulede vilkumine ja helisignaalid
- ohutulede vilkumine
- helisignaalid.

Programmi muutmiseks palun pöörduda alarmi paigaldaja poole.

