



NUPP 1

- Alarmi aktiveerimine ja deaktiveerimine
- Röövimisvastase funktsiooni aktiveerimine

NUPP 2

- Paanikafunktsioon
- Sireeni väljalülitamine
- Ohutulede funktsioon

Alarm on komplekteeritud ühe kaugjuhtimispuldiga.

GARANTII

Alarmi garantiiäeg on kaks aastat. Garantiiprobleemide lahendamiseks pöörduge alarmi paigaldaja (müüja) poole. Tootja ei võta endale vastutust alarmi ning sõiduki elektrisüsteemi kahjustuste või puuduliku töö eest, kui see on tingitud alarmi valest paigaldusest või omavolilisest avamisest. Garantii kehtib täidetud garantiitalongi esitamisel, kui alarmi on kasutatud vastavalt kasutusjuhendile. Kaugjuhtimispuldi patarei ei kuulu garantiikorras vahetamisele.

GARANTIITALONG

SÕIDUK _____
mark & kere number (kuus viimast)

ALARM _____
Seeria number

PAIGALDAJA _____
ettevõtte nimi

_____ adress, telefon

_____ isik: nimi & allkiri

_____ kuupäev

Maaletooja: Nempe OÜ GSM 510 6666
 Tulika 10 GSM 505 0666
 13811 Tallinn TEL 661 0610

Tootja: Gemini Technologies S.p.A.
 Via Luigi Galvani 12
 21020 Bodio Lomnago (VA) Italy



7852

KASUTUSJUHEND

CE 0682 0
 For all EU Countries



ALARMI AKTIVEERIMINE Vajutage NUPP 1-le, tsikli ohutuled vilguvad ühe korra ja kostub kaks lühikest märgusignaali*¹. Kui alarmi aktiveerimise hetkel on sadul fikseerimata, teeb alarm täiendava ohutulede vilgatuse ja annab madalatoonilise märgusignaali*¹.

OOTEAEG Alarmi aktiveerimisele järgneb ooteaeg 20 sekundit, mille kestel märgutuli põleb pidevalt.

SIREENI AJUTINE VÄLJALÜLITAMINE Vajutage 4-ja sekundi jooksul peale alarmi aktiveerimist NUPP 2-le, ohutuled vilguvad ühe korra lühidalt.

VALVEREŽIIM Ooteaja lõppedes hakkab märgutuli vilkuma, andes märku alarmi täielikust häirevalmidusest. Aktiveeritud alarm takistab tsikli mootori käivitamist ja lülitab 30-neks sekundiks tööle häire (rakendub sireen ja ohutuled vilguvad) järgmistel põhjustel:

- süüde lülitamine
- alarmi löögianduri rakendumine
- sadula tõstmine
- paanikafunktsiooni aktiveerimine

Häire ajal vajutus NUPP 2-le katkestab häire, kuid ei deaktiveeri alarmi. Häiretsükli arv on piiratud 7-ile tsüklile kõikidele põhjustele.

ALARMI DEAKTIVEERIMINE Vajutage NUPP 1-le, ohutuled vilguvad kolm korda, kostub kolm märgusignaali*¹ ning märgutuli kustub. Kui alarmi deaktiveerimisel vilguvad ohutuled kaks korda pikemalt ja kostub kaks madalatoonilist märgusignaali*¹, on alarm andnud häiret. Järgnevate ohutulede vilkumise ja märgusignaali*¹ kordade arvu järgi on võimalik määrata häire põhjust: 1 - löögiandur; 2 - süütesignaali; 3 - sadulalüliti.

ALARMI DEAKTIVEERIMINE "PIN" koodiga

PIN-koodiga alarmi deaktiveerimist on võimalik alustada peale alarmtsükli lõppemist 5-e sekundi kestel. Lülitage süüde sisse/välja, 4-ja sekundi pärast hakkab märgutuli vilkuma.

Kui märgutule vilgatuste arv on võrdne PIN koodi esimese numbriga, lülitage süüde sisse/välja. Korrake seda protseduuri teise, kolmanda ja neljanda PIN koodi numbriga sisestamiseks. Peale neljanda numbriga sisestamist alarm deaktiveerub.

PIN koodi muutmiseks pöörduge alarmi müüja-paigaldaja poole.

OHUTULEDE FUNKTSIOON Ohutulede vilkumise sisselülitamiseks: lülitage süüde sisse; märgutuli süttib sekundiks; märgutule põlemise ajal vajutage NUPP-1 -le; lülitage süüde välja. Ohutuled hakkavad vilkuma. Funktsiooni katkestamiseks lülitage süüde sisse/välja või aktiveerige/deaktiveerige alarm.

PROGRAMMEERITAVAD FUNKTSIOONID

Funktsioonide muutmiseks pöörduge alarmi paigaldaja poole. Aktiveeritud funktsioonid tähistab alarmi paigaldaja.

MÄRGUSIGNAAL*¹ Alarmi aktiveerimisel ja deaktiveerimisel kostuvad helisignaalid.

PAANIKAFUNKTSIOON Võimaldab vajutusega kaugjuhtimispuldi NUPP 2-le aktiveerida häire (aktiveeritud alarmi korral).

PÖRUTUSANDUR - häire aktiveerimine põrutuse peale.

AUTOMAATNE ALARMI AKTIVEERUMINE alarm aktiveerub automaatselt peale süüde väljalülitamist, andes sellest märku kahe märgutule vilgatuse ja kahe kõrgetoonilise märgusignaali. 35 sekundi möödudes on alarm täielikus häirevalmiduses.

HOIATUSHÄIRE Alarm annab kolmel korral hoiatushäiret, kestvusega 2,5 sekundit. Neljandast korrast alates normaalhäiret kestvusega 30 sekundit.

KORDUSAKTIVEERUMINE Kui peale alarmi deaktiveerimist ei ole 35 sekundi jooksul sisse lülitatud sõiduki süüdet, aktiveerub alarm automaatselt, andes sellekohased märgusignaalid.